Документация, содержащая информацию, необходимую для установки программного обеспечения:

1. Микропрограмма поставляется в виде скомпилированного BIN файла;
2. Этот файл-скрипт нужно загрузить в телематическое терминал Galileosky любой серии от 5-ой до 10-ой;
3. Телематический терминал должен быть подключен к CAN шине спец. техники и получать данные;
4. В результате на сервер терминал будет присылать параметры:
 - user_data0 – Моточасы наработки двигателя;
 - user_data2 – Обороты двигателя;
 - user_data3 – Нагрузка на двигатель;
 - user_data5 – Температура охлаждающей жидкости двигателя.